FAHRRAD**AUFHÄNGUNG**

DE AT CH **FAHRRAD-AUFHÄNGUNG**
Bedienungsanleitung

PT **DISPOSITIVO PARA PENDURAR A BICICLETA**
Manual de instruções

KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH4056-10/07-V1

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



FAHRRAD-AUFHÄNGUNG KH 4056

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.
- Heben Sie nie mehr als 20 kg mit dem Fahrrad Lift. Der Fahrrad Lift wird sonst beschädigt und die Last fällt herunter.
- Überprüfen Sie den festen Sitz aller Schrauben, bevor Sie den Fahrrad Lift benutzen.
- Nutzen Sie grundsätzlich den Wandhalter zum Sichern der Last. Die Last könnte sonst herunter fallen.
- Halten Sie sich nicht unter der schwebenden Last auf.
- Nutzen Sie den Fahrrad Lift nur zu Aufbewahrungszwecken, nicht zweckentfremdet.
- Führen Sie keine Reparaturen an der schwebenden Last durch.
- Sollte das Nylonseil beschädigt sein, tauschen Sie es umgehend aus. Es kann reißen.

⚠ ***Achtung!*** *Achten Sie darauf, dass das Nylonseil nicht zu schnell durch Ihre Hände rutscht! Das kann zu Verbrennungen und Schürfwunden führen!*

⚠ ***Achtung!*** *Der Fahrrad Lift darf nicht von schwachen Personen, zum Beispiel Kindern, bedient werden. Das Fahrrad könnte herunterfallen und Verletzungen hervorrufen.*

⚠ ***Achtung!*** *Vergewissern Sie sich, dass die Haltekrallen beim Heraufziehen oder Herablassen des Fahrrads nicht von Sattel und Lenker rutschen können.*

Verwendungszweck

Der Fahrrad Lift dient dem platzsparenden und reifenschonenden Aufbewahren von Fahrrädern. Nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Lieferumfang

2 Deckenhalter
2 Haltekrallen
1 Nylonseil
1 Wandhalter für das Nylonseil
10 Kreuzschlitzschrauben mit Dübel

Gerätebeschreibung

❶ Deckenhalter
❷ Nylonseil
❸ Sicherheitsvorrichtung
❹ Haltekrallen
❺ Kreuzschlitzschrauben
❻ Dübel
❼ Wandhalter

Benötigtes Montagezubehör:

1 Kreuzschlitzschraubendreher
1 Maßband
1 Bohrmaschine
1 Bohrer (8 mm Durchmesser)

Montage

Das beste Montageergebnis erhalten Sie, wenn die Haltekrallen direkt über Sattel und Lenkstange sitzen. Achten Sie auf genügend Abstand zu den Seitenwänden.

1. Messen Sie den Abstand zwischen Lenker und Sattel an Ihrem Fahrrad.
2. Übertragen Sie das Maß auf die Decke. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine die Löcher und stecken Sie die Dübel hinein.
3. Machen Sie an einem Ende des Nylonseils einen stabilen Doppelknoten und führen Sie es durch den hinteren Deckenhalter (siehe Abb. 1).
4. Befestigen Sie beide Deckenhalter mit den mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben und Dübeln unter der Decke (siehe Abb. 1).
5. Verbinden Sie die Konstruktion mit dem Seil nach dem Flaschenzugprinzip. Führen Sie das Seil, am Deckenhalter angefangen, abwechselnd durch die Rollen (siehe Abb. 3).
6. Führen Sie das Seil durch die Sicherungsvorrichtung des Deckenhalters (siehe Abb. 2).
7. Überprüfen Sie den festen Sitz aller Schrauben, bevor Sie den Fahrrad Lift benutzen.
8. Befestigen Sie den Wandhalter. Heben Sie dazu das Fahrrad mit dem Lift an und markieren Sie sich die Position des Wandhalters.
9. Überprüfen Sie nach Montage des Wandhalters erneut alle Schraubverbindungen.

⚠ ***Hinweis:*** *Wenn Ihnen das Seil beim Heraufziehen oder Herablassen des Fahrrades durch die Hände rutscht, wird durch den schnellen Durchlauf des Seiles die Bremse ausgelöst und das Seil stoppt automatisch.*

Instandhaltung

Fetten Sie die Rollen in regelmäßigen Abständen. So ist gewährleistet, dass der Fahrrad Lift leichtgängig läuft.

Entsorgen

Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll.
Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Importeur

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

Service

(DE) **Schraven**
Service- und Dienstleistungs GmbH
Gewerbering 14
D-47623 Kevelaer
Tel.: +49 (0) 180 5 008107
(14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz)
Fax: +49 (0) 2832 3532
e-mail: support.de@kompernass.com

(AT) **Kompernaß Service Österreich**
Rittenschober KG
Gmundner Strasse 10
A-4816 Gschwandt
Tel.: +43 (0) 7612 6260516
Fax: +43 (0) 7612 626056
e-mail: support.at@kompernass.com

DISPOSITIVO PARA PENDURAR A BICICLETA KH 4056

Indicações de segurança

- Leia atentamente o manual de instruções antes da primeira utilização e guarde-o para uma posterior consulta. Ao entregar o aparelho a terceiros entregue também o manual.
- Nunca eleve mais de 20 kg com o suporte para bicicleta. O suporte elevatório para bicicletas poderia ficar danificado e a carga poderia cair.
- Verifique se os parafusos estão correctamente apertados antes de utilizar o suporte de bicicleta.
- Utilize basicamente o suporte de parede para segurar a carga. Caso contrário, a carga poderia cair.
- Não permaneça sob a carga oscilante.
- Utilize o suporte elevatório para bicicletas apenas para fins de armazenamento e não de com finalidades inapropriadas.
- Não efectue quaisquer reparações na carga oscilante.
- Se o cabo de nylon se encontrar danificado, deve ser substituído. Pode romper.

⚠ ***Atenção!*** *Tenha atenção para que o cabo de nylon não escorregue demasiado rápido através das suas mãos! Tal pode conduzir a queimaduras e arranhões!*

⚠ ***Atenção!*** *O suporte elevatório para a bicicleta não pode ser utilizado por pessoas fracas, por exemplo crianças. A bicicleta poderia cair e causar ferimentos.*

⚠ ***Atenção!*** *Certifique-se de que não há possibilidade dos ganchos de suporte escorregarem e sairem do selim ou guiador ao pendurar ou ao retirar a bicicleta.*

Finalidade

O suporte elevatório para bicicleta serve para armazenar bicicletas, poupando espaço e protegendo as rodas da mesma.
Este não é apropriado para a utilização industrial.

Volume de fornecimento

2 Suportes de tecto
2 Grampos de fixação
1 Cabo de nylon
1 Suporte de parede para o cabo de nylon
10 Parafusos de fendas em cruz com buchas

Descrição do aparelho

❶ Suportes de tecto
❷ Cabo de nylon
❸ Dispositivo de segurança
❹ Grampos de fixação
❺ Parafuso de fenda em cruz
❻ Bucha
❼ Suporte de parede

Acessório de montagem necessário:

1 Chave Philips
1 Fita métrica
1 Berbequim
1 Broca (8 mm de diâmetro)

Montagem

Para um melhor resultado de montagem coloque os grampos de fixação directamente sobre a barra do selim e do volante. Respeite uma distância suficiente para as paredes laterais.

1. Meça a distância entre o volante e o selim na sua bicicleta.
2. Transfira a medida para o tecto. Faça os furos com um berbequim e encaixe aí as buchas.
3. Na extremidade do cabo de nylon faça um nó duplo bem estável e introduza-o através do suporte de tecto atrás (ver Fig. 1).
4. Fixe ambos os suportes de tecto com os parafusos de fenda em cruz fornecidos e as buchas ao tecto (ver Fig. 1).
5. Una a construção ao cabo de acordo com o pincípio de sistema de roldanas. Passe o cabo, preso no suporte do tecto, alternadamente pelas roldanas (ver fig. 3).
6. Introduza o cabo através do dispositivo de segurança do suporte do tecto (ver Fig. 2).
7. Verifique se os parafusos estão correctamente apertados antes de utilizar o suporte de bicicleta.
8. Fixe o suporte de parede. Levante a bicicleta com o dispositivo de elevação e marque a posição do suporte de parede.
9. Após a montagem do suporte de parede volte a verificar todas as uniões roscadas.

⚠ ***Indicação:*** *Se o cabo lhe escorregar das mãos ao suspender ou baixar a bicicleta, é activado o travão devido ao rápido avanço do cabo e este pára automaticamente.*

Manutenção

Lubrifique as roldanas em intervalos regulares. Assim garante-se que o suporte elevatório para bicicleta desliza facilmente.

Eliminação

Nunca coloque o aparelho junto com o lixo doméstico normal.
Elimine o aparelho através de uma reciclagem autorizada ou através do ponto de reciclagem da sua região. Tenha em consideração as prescrições actualmente em vigor. Em caso de dúvidas contacte o seu ponto de reciclagem.

Elimine todos os materiais da embalagem de acordo com o meioambiente.

Importador

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

Assistência Técnica

(PT) **Kompernass Service Portugal**
FGM-Ferramentas Gerais e Máquinas Lda.
Rua da Mainca, 642
Apartado 1080
4466-901 S. Mamede de Infesta
Tel.: 22 9069140
Fax: 22 9016870
e-mail: support.pt@kompernass.com